

MANUAL DE ALMACENAMIENTO EN OBRA

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LEVANTAR CAJAS DE CERÁMICA A MANO

- MANTENGA LOS PIES SEPARADOS A LA MISMA DISTANCIA DE LOS HOMBROS.
- SUS PIES DEBEN ESTAR LO MÁS CERCA POSIBLE DE LAS CAJAS.
- ÁGARRÉ LAS CAJAS A LEVANTAR FIRMEMENTE.
- LEVANTE LAS CAJAS FLEXIONANDO LAS PIERNAS Y MANTENIENDO LA ESPALDA RECTA Y LA CABEZA ARRIBA.
- AL MISMO TIEMPO APRIETE LOS ABDOMINALES PARA DAR APOYO A LA ESPALDA, NO CONTENGA LA RESPIRACIÓN MIENTRAS HACE ESTO.
- MANTENGA LA ESPADA RECTA Y LOS Codos CERCA DE SU CUERPO.
- MIENTRAS CARGA LAS CAJAS NO TUERZA NI DOBLE LA CINTURA, MUEVA LOS PIES AL GIRAR, ESTO TAMBIÉN PROTEGE LAS RODILLAS.
- UTILICE LA MISMA TÉCNICA DE LEVANTAMIENTO CUANDO VAYA A DESCARGAR LAS CAJAS, NO LAS LANCE NI SUELTE. MUEVA LOS PIES AL GIRAR, ESTO TAMBIÉN PROTEGE LAS RODILLAS.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO DE CAJAS DE CERÁMICA

- ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS Y/O DEMARCADAS.
- DEBEN ESTAR CUBIERTAS PARA ASEGURAR AMBIENTES SECOS Y PROTEGER EL EMPAQUE DEL PRODUCTO
- PERMANECER EN PERFECTO ORDEN Y ASEO.
- LOS PRODUCTOS DEBEN SER COLOCADOS EN ESTIBAS Y NO SOBRE EL PISO DIRECTAMENTE
- SE DEBE AGRUPAR EL MATERIAL POR LOTES Y TAMAÑOS EN ZONAS ESPECÍFICAS, EVITANDO LA MEZCLA DE TABLETAS LO QUE PODRÍA GENERAR VARIACIÓN DE TONOS Y TAMAÑOS EN LAS ZONAS A INSTALAR.
- LOS PRODUCTOS NO DEBEN SER REMOVIDOS DE SU EMPAQUE SOLO EN EL MOMENTO DE SU INSTALACIÓN
- SIEMPRE SE DEBE COLOCAR LA CAJA EN SENTIDO VERTICAL, CUANDO SE VA A ALMACENAR MÁS DE UN NIVEL SE DEBE TRABAR EL SIGUIENTE OCTOGONALMENTE.
- NO SE DEBE HACER UN ARRUME MAYOR A 3 HILADAS



NOTA: IDENTIFICAR LOTES Y TAMAÑOS PARA NO MEZCLARLOS EN LA ENTREGA



RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y REVISIÓN DE PORCELANA SANITARIA

ZONAS DE EVALUACIÓN ESTÉTICA

El observador debe estar a 1,5 m. de distancia del producto al hacer la evaluación

TAZAS	TANQUES	LAVAMOS Y PEDESTAL
<p>PRIMARIA: Parte superior, frente del anillo, frente y laterales de la base y parte interior del pozo</p> <p>SECUNDARIA: Parte exterior del pozo y laterales de la zona del sifón.</p> <p>OTRAS: Parte inferiores y las que quedan ocultas luego de la instalación</p>	<p>PRIMARIA: Toda la tapa y frente del tanque</p> <p>SECUNDARIA: Laterales del tanque</p> <p>OTRAS: Partes posteriores de la pieza</p>	<p>PRIMARIA: Parte superior, lateral y frontal en los pedestales parte frontal.</p> <p>SECUNDARIA: La parte inferior de los lavamos. En los pedestales una franja lateral de 2 pulgadas en la zona de contacto con la pared.</p> <p>OTRAS: Partes posteriores y las que quedan ocultas después de la instalación</p>
<p>Primaria (Visible)</p> <p>Secundaria (Poco Visible)</p> <p>Otras (No Visible)</p>		

AL ALMACENAR TAZAS DE SANITARIOS AL PISO DEBEMOS ASEGURAR QUE ESTA SE COLOQUE INTERCALANDO LA BASE DE LA TAZA, UNA HACIA ARRIBA Y OTRA HACIA ABAJO DE LA FORMA COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA; CADA QUE SE LEVANTE UNA NUEVA PLANCHA SE DEBE COLOCAR INVIRTIENDO LA FORMA (TAZAS HORIZONTALES SOBRE LAS VERTICALES LUEGO SE COLOCAN LAS VERTICALES), ESTO PERMITE EL AMARRE DEL ARRUME, ASÍ COMO LO MUESTRA LA FIGURA 2. SE RECOMIENDA LEVANTAR 8 PLANCHAS POR ARRUME.

VER MÁS DETALLES EN EL MANUAL DE ALMACENAMIENTO SL DE CORONA.

